

Название модификации прибора	Характеристики				Цена
	Число выходов генератора	Тип батарей	Число батарей	Напряжение внешнего питания	
Линия 3у	16	ААА	8(по 4 в блок)	6В	6700
Линия 3	32	ААА	8(по 4 в блок)	6В	7200
Линия 3е	64	ААА	8(по 4 в блок)	6В	10700
Линия 3б	16	АА	4(по 2 в блок)	3...4,5В	7000
Линия 3а	32	АА	4(по 2 в блок)	3...4,5В	7500
Линия 3м	32	ААА	4(по 2 в блок)	3...4,5В	7500
Линия 3ц	64	ААА	4(по 2 в блок)	3...4,5В	11000
Линия 3в	32+32	ААА	4(по 2 в блок)	3...4,5В	11000

4 батарейки АА поставить в корпус нельзя

2 батарейки АА входят в корпус очень туго

аккумуляторы 18650 не входят в корпус